

## An Ultimate Gaming Headset

## Instructions Manual

EN

### Introduction


We congratulate you purchasing this USB stereo headphones with multimedia control panel. Please read this manual before using the device to fully enjoy all of its features.

### System Requirements


- IBM compatible PC
- Operating system: Windows 2000/XP/Vista/7
- Connection port: USB 2.0

### Installation

In windows systems plug headphones to free USB port. System will install device with default windows drivers. When installation is finished following message will appear.




### Overview



- |   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| ① | <b>LED</b>              | GREEN – normal mode, RED – bass booster  |
| ② | <b>▶   PLAY, PAUSE</b>  | Press to play or pause music.  |
| ③ | <b>🔇 MUTE</b>           | Press to enable/disable mute function  |
| ④ | <b>(B) BASS BOOSTER</b> | Press to enable/disable bass booster mode  |
| ⑤ | <b>V+ VOLUME UP</b>     | Press to increase volume level   |
| ⑥ | <b>V- VOLUME DOWN</b>   | Press to decrease volume level   |
| ⑦ | <b>⏮ PREVIOUS</b>       | Go to previous song  |
| ⑧ | <b>⏭ NEXT</b>           | Go to next song  |
| ⑨ | <b>🎵 MEDIA PLAYER</b>   | Open Windows Media Player  |
| ⑩ | <b>🎤 MIC ON/OFF</b>     | Switch to 🎤 position to disable microphone. Switch back to enable microphone (when microphone is enabled red light at the microphone head will be on). |
| ⑪ | <b>USB PLUG</b>         | Please plug to free USB port in your computer  |
| ⑫ | <b>MICROPHONE</b>       | You can pull to extend microphone, or push it back into headphone casing.  |

### Troubleshooting

If you don't hear music in your headphones go to Windows Control Panel/Sound and switch USB audio device as your default output device.



If your microphone does not record any sound go to Windows Control Panel/Sound and switch USB audio device as your default input device.



**Note: MT3537 media controls works only with Windows Media Player compatible players.**

### Specification:

- Connection: USB
- Cord lenght: 3.0 m

#### Microphone:

- Mic dimensions:  $\varnothing$  6.0mm x 2.8mm
- Sensitivity: -38dB  $\pm$  3dB
- Directivity: omnidirectional
- Impedance:  $\leq$ 2.2 kOhm

#### Speakers:

- Drive diameter:  $\varnothing$  40mm
- Impedance: 32Ohm
- Frequency response: 20-20 kHz
- Sensitivity: 96dB  $\pm$  3dB

## An Ultimate Gaming Headset

## Instrukcja obsługi

### Wprowadzenie


Gratulujemy zakupu słuchawek stereo USB z kontrolerem mediów. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją aby móc w pełni wykorzystać wszystkie funkcje urządzenia.

### Wymagania systemowe


- Komputer PC
- System operacyjny: Windows 2000/XP/Vista/7
- Wolny port USB 2.0

### Instalacja

W systemie windows podłącz słuchawki do wolnego portu USB w komputerze. System automatycznie wykryje i zainstaluje urządzenie. Gdy proces zakończy się pomyślnie, ukaże się poniższy komunikat.




### Użytkowanie



- |   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| ① | <b>LED</b>          | Kolor zielony – normalny tryb, czerwony – wzmocnienie basu  |
| ② | <b>PLAY, PAUSE</b>  | Wciśnij aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie   |
| ③ | <b>MUTE</b>         | Wciśnij aby włączyć/wyłączyć funkcję wyciszenia.  |
| ④ | <b>BASS BOOSTER</b> | Wciśnij aby włączyć/wyłączyć wzmocnienie basu   |
| ⑤ | <b>VOLUME UP</b>    | Wciśnij aby podgłośnić.   |
| ⑥ | <b>VOLUME DOWN</b>  | Wciśnij aby zciszyć.  |
| ⑦ | <b>PREVIOUS</b>     | Wciśnij aby odtwarzać poprzedni utwór.  |
| ⑧ | <b>NEXT</b>         | Wciśnij aby odtwarzać następny utwór.   |
| ⑨ | <b>MEDIA PLAYER</b> | Wciśnij aby uruchomić Windows Media Player.   |
| ⑩ | <b>MIC ON/OFF</b>   | Przełącz w pozycję  aby wyciszyć mikrofon. Przełącz z powrotem aby aktywować mikrofon (czerwona dioda na końcu mikrofonu zapali się). |
| ⑪ | <b>WTYCZKA USB</b>  | Podłącz do wolnego portu USB w komputerze.  |
| ⑫ | <b>MIKROFON</b>     | Mikrofon może być wyciągnięty lub schowany w obudowie słuchawki.  |

### Rozwiązywanie problemów

Jeżeli nie słyszysz muzyki w słuchawkach otwórz systemowy Panel Sterowania/Dźwięk i ustaw jako domyślne urządzenie wyjścia - urządzenie USB audio.



Jeżeli twój mikrofon nie rejestruje dźwięków otwórz systemowy Panel Sterowania/Dźwięk i ustaw jako domyślne urządzenie wejścia - urządzenie USB audio.



**Uwaga:** MT3537 kontroler mediów działa tylko z odtwarzaczami zgodnymi z Windows Media Player.

### Specyfikacja:

- Interfejs: USB
- Długość kabla: 3.0 m

#### Mikrofon:

- Wymiary:  $\varnothing$  6.0 mm x 2.8 mm
- Czułość: -38dB  $\pm$  3dB
- Kierunkowość: wielokierunkowy
- Impedancja:  $\leq$  2.2kOhm

#### Słuchawki:

- Średnica:  $\varnothing$  40 mm
- Impedance: 32 Ohm
- Zakres częstotliwości: 20-20 kHz
- Czułość: 96dB  $\pm$  3dB

## An Ultimate Gaming Headset

## Gebruiksaanleitung

### Vorwort


Zunächst möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich zum Kauf von unserem USB stereo Headset mit Kabelbedienung entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vollständig und genießen Sie den vollen Funktionsumfang.

### Systemvoraussetzungen


- IBM kompatibler PC
- Betriebssystem: Windows 2000/XP/Vista/7
- Schnittstelle: USB 2.0

### Installation

Stecken Sie den USB Stecker von dem Headset in einen freien USB Steckplatz an Ihrem Computer ein. Ihr Betriebssystem wird das Gerät mit einem standardmäßigen Windowsstreiber installieren. Nachdem die Installation erfolgreich abgeschlossen ist, wird folgender Hinweis erscheinen.




### Überblick




- |   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| ① | <b>LED</b>               | GREEN – normaler Betrieb, RED – Bass booster   |
| ② | <b>WIEDERGABE, PAUSE</b> | Betätigen um Musik abzuspielen oder anzuhalten.  |
| ③ | <b>STUMMSCHALTEN</b>     | Betätigen um die Stummschaltfunktion ein-/auszuschalten  |
| ④ | <b>BASS BOOSTER</b>      | Betätigen um in den erweiterten Betrieb zu wechseln.   |
| ⑤ | <b>V+ LAUTER</b>         | Lauter stellen   |
| ⑥ | <b>V- LEISER</b>         | Leiser stellen   |
| ⑦ | <b>ZURÜCK</b>            | Zum vorherigen Titel wechseln  |
| ⑧ | <b>VOR</b>               | Zum vorherigen Titel wechseln  |
| ⑨ | <b>MEDIA PLAYER</b>      | Öffnet den Windows Media Player.   |
| ⑩ | <b>MIC EIN/AUS</b>       | Stellen Sie den Schalter auf  um das Mikrofon auszuscha-<br>len. Schalten Sie zurück, um es wider zu aktivieren<br>(Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, leuchtet eine rote<br>LED am Mikrofon). |
| ⑪ | <b>USB STECKER</b>       | Bitte stecken Sie den USB Stecker in einen freien USB Steck-<br>platz an Ihrem Computer ein.   |
| ⑫ | <b>MIKROFON</b>          | Sie können das Mikrofon herausziehen oder es wieder in das<br>Headset einschieben (vorsichtig).  |

### Fehlerbehebung

Sollten Sie keine Musik hören, klicken Sie auf die Win-  
dows Soundkontrolle und wählen Sie das USB Audio-  
gerät als standardmäßige Ausgangsquelle.



Sollte Ihr Mikrofon keine Sprachaufnahmen aufneh-  
men, klicken Sie auf die Windows Soundkontrolle und  
wählen Sie das USB Audiogerät als standardmäßige  
Eingangsquelle.



**Hinweis: MT3537 die Mediakontrolltasten funk-  
tionieren nur mit dem Windows Media Player.**

### Eigenschaften:

- USB Anschluss
- Kabellänge: 3.0 m

#### Mikrofon:

- Mikrofon Maße:  $\varnothing$  6.0mm x 2.8mm
- Sensitivität: -38dB  $\pm$  3dB
- Directivity: omnidirectional
- Impedanz:  $\leq$  2.2 kOhm

#### Lautsprecher:

- Durchmesser:  $\varnothing$  40mm
- Impedanz: 320hm
- Übertragungsbereich: 20-20 kHz
- Sensitivität: 96dB  $\pm$  3dB

## An Ultimate Gaming Headset

## Инструкция

### Перед использованием


Мы поздравляем Вас с приобретением со стерео наушниками с мультимедийной панелью управления. Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием устройства, чтобы в полной мере использовать все его функции.

### Системные требования


- IBM совместимый PC
- Операционная система: Windows 2000/XP/Vista/7
- Наличие порта: USB 2.0

### Установка

Подключите наушники к свободному порту USB. Система автоматически установит устройство. После завершения установки появится следующее сообщение.




### Обзор




- |   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| ① | <b>СВЕТОДИОД</b>        | ЗЕЛЁНЫЙ — нормальный режим, КРАСНЫЙ — bass booster               |
| ② | <b>▶   PLAY, PAUSE</b>  | Нажмите, чтобы начать или приостановить воспроизведение музыки.  |
| ③ | <b>MUTE</b>             | Нажмите кнопку, чтобы включить / отключить функцию Mute.         |
| ④ | <b>(●) BASS BOOSTER</b> | Нажмите кнопку, чтобы включить / выключить bass booster.         |
| ⑤ | <b>V+ VOLUME UP</b>     | Нажмите для увеличения уровня громкости.                         |
| ⑥ | <b>V- VOLUME DOWN</b>   | Нажмите, чтобы уменьшить уровень громкости.                      |
| ⑦ | <b>⏮ PREVIOUS</b>       | Перейти к предыдущей песне.                                      |
| ⑧ | <b>⏭ NEXT</b>           | Перейти на следующую песню.                                      |
| ⑨ | <b>🎵 MEDIA PLAYER</b>   | Открыть Windows Media Player.                                    |
| ⑩ | <b>🎤 MIC ON/OFF</b>     | Переключение 🎤 в положение для отключения и включения микрофона. |
| ⑪ | <b>USB PLUG</b>         | Подключение к свободному порту USB на Вашем компьютере.          |
| ⑫ | <b>MICROPHONE</b>       | Для удобства можно вытянуть или вернуть в обратное положение.    |

### Устранение неполадок

Если вы не слышите музыку в наушниках, зайдите на панель управления Windows / Звук и переключите USB аудио устройства в качестве устройства вывода по умолчанию.



Если ваш микрофон не записывает звук зайдите на панель управления Windows / Звук и переключать USB аудио устройства в качестве устройства ввода по умолчанию.



**Примечание:** мультимедийная панель MT3537 совместима только с Windows Media Player проигрывателями.

### Спецификация:

- Соединение USB
- Длина шнура: 3.0 m

#### Микрофон:

- Размеры:  $\varnothing 6.0\text{mm} \times 2.8\text{mm}$
- Чувствительность:  $-38\text{dB} \pm 3\text{dB}$
- Направленность: всенаправленный
- Сопротивление:  $\leq 2.2\text{ kOhm}$

#### Наушники:

- Диаметр наушников:  $\varnothing 40\text{mm}$
- Сопротивление:  $32\text{Ohm}$
- Частотный диапазон: 20-20kHz
- Чувствительность:  $96\text{dB} \pm 3\text{dB}$

## An Ultimate Gaming Headset

## Instructions Manual

### Predstavitev

Čestitamo vam, da ste kupili USB stereo slušalke z multimedijским upravljalnikom.


Prosimo preberite ta navodila predno uporabljate napravo.

### Sistem ki ga potrebujete


- IBM združljiv PC računalnik
- Operacijski sistem: Windows 2000/XP/Vista/7
- Povezovalni vhod: USB 2.0

### Instalacija

V windows sistemu vključite slušalke v prost USB vhod. Sistem bo avtomatsko zaznal slušalke in instaliral programsko opremo. Ko bo instalacija končana se vam bo prikazal oblaček.




### Pregled




- |   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| ① | <b>LED</b>              | GREEN — normalno delovanje, RED — Bass booster   |
| ② | <b>▶   PLAY, PAUSE</b>  | Pritisni za start / pauso glasbe   |
| ③ | <b>⏏ MUTE</b>           | Pritisni za vklop ali izklop / mute  |
| ④ | <b>(b) BASS BOOSTER</b> | Pritisni za vklop ali izklop / Bass booster  |
| ⑤ | <b>V+ VOLUME UP</b>     | Pritisnite z povišanje glasnosti   |
| ⑥ | <b>V- VOLUME DOWN</b>   | Pritisnite za znižanje glasnosti   |
| ⑦ | <b>⏮ PREVIOUS</b>       | Pojdite na prejšnjo skladbo  |
| ⑧ | <b>⏭ NEXT</b>           | Pojdite na naslednjo skladbo   |
| ⑨ | <b>🎵 MEDIA PLAYER</b>   | Odprite windows media predvajalnik   |
| ⑩ | <b>🎤 MIC ON/OFF</b>     | Preklopite  za vklop ali izklop mikrofona. Ko je mikrofoni izklopljen bo na mikrofoni svetila rdeča led lučka. |
| ⑪ | <b>USB PLUG</b>         | Prosimo priključite v prosti USB port  |
| ⑫ | <b>MICROPHONE</b>       | Mikrofoni lahko izvlečete ali ga vrnite nazaj v ohišje.  |

### Težave

Če ne slišite glasbe v vaših slušalkah pojdite v Windows Control Panel/Sound in preklopite USB audio napravo kota vašo glavno izhodno napravo.



Če vaš mikrofoni ne bo slišen pojdite v Windows Control Panel/Sound in preklopite USB audio device kot vašo glavno avdio napravo.



**Note:** MT3537 delujejo samo z Windows Media Player kompatibilni predvajalniki.

### Specifikacija:

- USB vklop
- Dolžina vrvi: 3.0 m

#### Mikrofoni:

- Mic dimezija:  $\varnothing 6.0\text{mm} \times 2.8\text{mm}$
- Sensitivnost:  $-38\text{dB} \pm 3\text{dB}$
- Impedanca:  $\leq 2.2 \text{ k}\Omega$

#### Zvočniki:

- Premer:  $\varnothing 40\text{mm}$
- Impedanca:  $32\Omega$
- Frekvenčni razpon: 20-20 kHz
- Sensitivnost:  $96\text{dB} \pm 3\text{dB}$

## An Ultimate Gaming Headset

## Instructions Manual

### Bemutakozás


Gratulálunk, hogy a Media-Tech USB-s multimédiavezérlős sztereó fejhallgatót megvásárolta. Kérjük olvassa el a használati utasítást, hogy a termék minden adottságát kihasználhassa és örömet lelhesse a használatában.

### Rendszerkövetelmények:


- IBM kompatibilis számítógép
- Operációs rendszer: Windows 2000/XP/Vista/7
- Csatlakozó: USB 2.0

### Installálás

Csatlakoztassa a fejhallgatót a számítógépéhez az USB porton keresztül. A rendszer magától fel fogja ismerni, és az alap driverekkel telepíti. Ha kész a telepítés a következő üzenet fog megjelenni:




### Áttekintés



- |   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| ① | <b>LED</b>              | ZÖLD – normál üzem, PIROS – Bass booster  |
| ② | <b>▶   PLAY, PAUSE</b>  | Nyomja meg zene lejátszásához, vagy megállításához  |
| ③ | <b>🔇 ELNÉMÍTÁS</b>      | Nyomja meg az elnémítás funkció be-/kikapcsolásához.  |
| ④ | <b>(B) BASS BOOSTER</b> | Nyomja meg a fokozott üzem be-/Bass booster   |
| ⑤ | <b>V+ HANGERŐ FEL</b>   | Hangerő emelése.  |
| ⑥ | <b>V- HANGERŐ LE</b>    | Hangerő csökkentése.  |
| ⑦ | <b>⏮ ELŐZŐ</b>          | Következő dal.  |
| ⑧ | <b>⏭ KÖVETKEZŐ</b>      | Előző dal.  |
| ⑨ | <b>🎵 MÉDIA LEJÁTSZÓ</b> | Windows Media Player megnyitása.  |
| ⑩ | <b>🎤 MIKROFON BE/KI</b> | Mikrofon kikapcsolásához kapcsolja ebbe a pozícióba. Kapcsolja vissza, hogy ha a mikrofont ismét működtetni szeretné (amikor a mikrofon be van kapcsolva a piros fény világít). |
| ⑪ | <b>USB FOGLALAT</b>     | Csatlakoztassa a számítógépe egy szabad USB portjához.  |
| ⑫ | <b>MIKROFON</b>         | Meghosszabbíthatja, vagy visszatolhatja a mikrofon kábelét.   |

### Hibaelhárítás

Ha nem hallja a zenét a fejhallgatón, nyissa meg a következőt: Windows Control Panel/Sound és kapcsolja be az alapértelmezett USB-s audio eszközt.



Ha a mikrofon nem rögzít hangot, nyissa meg a következőt: Windows Control Panel/Sound és kapcsolja be az alapértelmezett USB-s audio eszközt.



**Megjegyzés: az MT3537 média vezérlője kizárólag Windows Media Player kompatibilis lejátszókkal működik együtt.**

### Specifikáció:

- USB csatlakozó
- vezeték hossza: 3.0 m

#### Mikrofon:

- Mikrofon méretei: Ø 6.0mm x 2.8mm
- Érzékenység: -38dB ± 3dB
- Irányultság: mindenirányú
- Impedancia: ≤2.2 kOhm

#### Hangszórók:

- Átmérő: Ø 40mm
- Impedancia: 32Ohm
- Frekvencia: 20-20 kHz
- Érzékenység: 96dB ± 3dB